

PROTÉGER IMPERMÉABILISER



PAR INJECTION

CONTRE LES REMONTÉES CAPILLAIRES, L'HUMIDITÉ ASCENSIONNELLE, LE SALPÊTRE...



1

Perçage \varnothing 18 mm

tous les 15 cm à la base du mur
sur 2/3 de l'épaisseur du mur



2

A l'aide d'une bouterolle
pose d'injecteur \varnothing 18 mm p. 27

pour diffuser le produit au cœur du mur



3

Injecter le produit

sous pression à l'aide
d'une motopompe

i

**Prévoir 2 L au mètre
lineaire pour 10 cm
d'épaisseur de mur
(exemple : mur de 20 cm
d'épaisseur = 4 L)**